

UPUTE ZA UPOTREBU

PLINSKIH PLAMENIKA NA 3 i 4 NOGE



2009/142/CE
EN 497:1997

CE¹⁵
0051
51CQ4553

- **VAŽNO:** pažljivo pročitati upute prije stavljanja u pogon
- **VAŽNO:** upute je važno sačuvati kako bi uvijek mogli posegnuti za njima

OPREZ! Upotreba ovoga uređaja stvara plin koji nastaje izgaranjem dobro poznat ugljični dioksid CO₂ koji je u većim koncentracijama itekako opasan. Stoga ovaj je proizvod isključivo namijenjen za upotrebu na otvorenom ili u prostorijama koje su dobro ozračene kako ne bi došlo do nepoželjnog nakupljanja mješavina štetnih plinova.

ZABRANJENA je upotreba u kućanstvima.

Posude koje stavljam na ložišno mjesto može biti promjera maksimalno 50 cm.

NEKOLIKO SAVJETA ZA UPOTREBU, MONTAŽU, I ODRŽAVANJE

- plamenik koristiti samo u dobro ozračenim prostorijama, daleko od lako zapaljivih tvari, u skladu sa za to postojećim normativima
- postaviti plamenik na ravnu površinu koja nije sklona gorenju kao na primjer drvo ili slama
- plamenik mora biti spojen na plinsku bocu pomoću adekvatne cijevi za plin sukladne normativu kojeg pripisuje pripadajuća država
- cijev za plin ne smije biti dulja od 1.5 m i mora se zamijeniti otprilike svakih 4 godine ili u skladu sa normativom koji za to pripisuje pripadajuća država
- priključak plamenika na plinsku bocu ne smije biti direktan već obavezno treba rabiti regulator za niski pritisak. Regulator mora biti od 30 mbar za plin Butan, te 37 mbar za plin Propan
- cijev za plin mora na prihvataima biti pričvršćena i osigurana pomoću stega za gumene cijevi na plameniku i na regulatoru
- prije pomicanja ili spremanja plamenika pobrinuti se da ventil bude dobro zatvoren
- u slučaju da dođe do ne željenog ispuštanja plina (kraj plamenika se osjeti miris plina), odmah zatvoriti ventil, odnijeti plamenik u dobro ozračenu prostoriju gdje ćete na sigurnom tako moći ustanoviti kvar pomoću adekvatnih sprejeva ili pomoću sapunice
- ne koristiti plamenik na kojega cijev za plin nije dobro postavljena i pričvršćena stegom za gumene cijevi
- ne koristiti plamenik koji manifestira neželjeno ispuštanje plina ili gdje je priključak na plinsku bocu vidno oštećen
- zabranjeno je modificirati plamenik, ispitan je i certificiran u skladu sa zadanim normama što znači da bilo koja promjena na uređaju automatski ukida svaku garanciju i odgovornost proizvođača prema korisniku

UPUTE ZA PRAVILNO RUKOVANJE UREĐAJEM

1. Paljenje, reguliranje plamena i gašenje uređaja

- a) postaviti plamenik na stabilnu ravnu površinu, koja nije sklona gorenju
- b) pobrinuti se da oko plamenika ne stoje nikakva lako zapaljiva sredstva
- c) provjeriti da li je ventil plamenika zatvoren
- d) otvoriti ventil na plinskoj boci
- e) lagano okrenuti ventil plamenika u smjeru obrnutom od kazaljke na satu
- f) odmah nakon toga pritisnuti piezo električni upaljač po potrebi i više puta ili prići s otvorenim izvorom plamena glavi plamenika (kod modela bez piezo električnog paljenja)
- g) namjestiti željenu jačinu plamena i ostaviti plamenik da radi u tom položaju nekoliko trenutaka, i sada je vaš plamenik spreman za upotrebu
- h) prilikom gašenja plamenika zatvoriti ventil na plinskoj boci do gašenja plamena a zatim zatvoriti i ventil na plameniku

2. Zamjena prazne plinske boce

- a) **OPREZ!** Plinsku bocu isključivo mijenjati samo na otvorenom podalje od direktnih izvora vatre ili lako zapaljivih tvari i ostalih osoba
- b) provjeriti dali su ventili na plameniku i na plinskoj boci dobro zatvoreni
- c) nakon toga odvrnuti maticu regulatora plina pomoću ključa za plin 27
- d) prilikom postavljanja regulatora plina na drugu bocu provjeriti dali je brtva na regulatoru u dobrom stanju, ako nije potrebnu ju je odmah zamijeniti drugom
- e) sada možete zavrnuti maticu regulatora na plinsku bocu, i prilikom sljedećeg paljenja držati se uputa iz paragrafa 3.1. Paljenje, reguliranje plamena i gašenje uređaja

SKLADIŠTENJE I ODRŽAVANJE

- a) nakon upotrebe pričekati da se plamenik u potpunosti ohladi prije spremanja, preporučljivo je da plamenik posjeduje svoj regulator kako se cijev ne bi oštetila prilikom postavljanja i skidanja
- b) problemi prilikom paljenja pretežno su uzrokovani vlagom. Ako se problem sa paljenjem trajno pojavljuje kontaktirajte svog prodavatelja
- c) u slučaju začepljenja raspršivača plamenika (plamenik ima plina ali se ne želi upaliti) potrebno je promijeniti raspršivač. Kontaktirajte svog prodavatelja
- d) za prebrisati tijelo plamenika koristiti vlažnu krpu namočenu mlakom vodom i blagim deterdžentom. Ne koristiti abrazivne krpice i deterdžente.

5. NEKOLIKO VAŽNIH SAVJETA ZA BEZBRIŽNO RUKOVANJE

- a) ne postavljati nikakve predmete u krugu od barem 100 cm oko plamenika
- b) ne dopuštati domaćim životinjama da se slobodno kreću oko plamenika dok radi
- c) ne ostavljati plamenik upaljen bez da itko vodi brigu o vatri
- d) ne dopuštati djeci slobodan prilaz plameniku
- e) u slučaju da ustanovite ne željeno ispuštanje plina (oko plamenika se osjeti miris plina) ili nekakvog kvara odmah zatvoriti ventil i ne vršiti nikakve provjere i ispitivanja na plameniku sami nego se obratite svom prodavatelju
- f) prilikom rada plamenika određeni dijelovi dosežu povećanu temperaturu stoga nije preporučljivo dirati kuhalo nakon njegovog rada golim rukama

PROIZVOĐAČ ODBIJA I PORIČE SVAKU ODGOVORNOST ZA NEZGODE NASTALE NEADEKVATNOM UPOTREBOM UREĐAJA, NEMARNOŠĆU KORISNIKA, TE UPOTREBOM NEADEKVATNIH KOMPONENATA.

JAMSTVENI LIST

Kupac

Mjesto

Naziv Proizvoda

Tvornički broj

Datum prodaje

Žig i potpis prodavaća

JAMSTVENI UVJETI

Jamstveni list vrijedi samo s računom

Proizvod dobiva jamstvo 1 godinu isključivo za utvrđene pogreške proizvođača. ITALCRO se obavezuje da će snositi sve troškove otklanjanja oštećenja koje bi nastale kod normalne upotrebe proizvoda u jamstvenom roku.

Oštećeni alat kupac treba dostaviti u trgovinu gdje je kupljen.

U slučaju da se proizvod ne popravi u roku od 45 dana, isti se zamjenjuje novim.

ITALCRO ne uvažava jamstvo u slučajevima

- ako se kupac ne pridržava uputa o upotrebi
- ako je proizvod popravljala neovlaštena osoba
- ako se ne pridržava propisa HTZ HR o izvorima struje

U jamstvu ne spadaju oštećenja nastala prilikom prijevoza nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže, mehanička oštećenja koja skrivi korisnik te oštećenja nastala zbog više sile.

ITALCRO osigurava rezervne dijelove za proizvode u vremenu od 7 godina.

OVLAŠTENI SERVIS: ITALCRO d.o.o
Poduzetnička zona 6
52216 Galižana
Tel: 052/385-800