

UPUTE ZA UPOTREBU

PLINSKIH KUHALA NA PATRONE Model – Cook 100 i Cook 100P



HRN EN 521 : 2000
CE 0694 BP 0318

- **VAŽNO:** pažljivo pročitati upute prije ulaganja plinske patrone u plamenik
- **VAŽNO:** upute je važno sačuvati kako bi uvijek mogli posegnuti za njima

OPREZ! Upotreba ovoga uređaja stvara plin koji nastaje izgaranjem dobro poznat ugljični dioksid CO₂, koji je u većim koncentracijama itekako opasan. Stoga ovaj je proizvod isključivo namijenjen za upotrebu na otvorenom ili u prostorijama koje su dobro ozračene kako ne bi došlo do nepoželjnog nakupljanja mješavina štetnih plinova.

ZABRANJENA je upotreba u kućanstvima.

1. UPUTA ZA UPOTREBU, MONTAŽU, I ODRŽAVANJE

- uređaj koristiti samo u dobro ozračenim prostorijama, daleko od lako zapaljivih tvari, u skladu sa za to postojećim normativima
- uređaj koristiti samo sa patronama plina Butana od 190g s direktnim tlakom C202
- upotreba bilo kakvih drugih patrona može biti izuzetno opasna
- pročitati uputu na patroni prije njenog polaganja u uređaj
- prije pokretanja ustanoviti da li je brtva na prihvatu kuhala ispravna
- prilikom pokretanja kuhala patrona mora obavezno stajati u okomitom položaju i na sigurnom mjestu podalje od lako zapaljivih tvari
- prije pomicanja ili spremanja uređaja pobriniti se da ventil bude dobro zatvoren
- preporučljivo je patrone mijenjati u otvorenom prostoru podalje od izravnih izvora vatre, bilo kakvih iskri, lako zapaljivih materijala i svakako osoba
- u slučaju da dođe do ispuštanja plina (osjeti se miris plina), odmah zatvoriti ventil, odnijeti kuhalo u dobro ozračenu prostoriju gdje ćete na sigurnom tako moći ustanoviti kvar. Provjeriti gdje uređaj pušta i to ne otvorenim plamenom nego pjenom sapunice
- ne koristiti uređaj koji manifestira neželjeno ispuštanje plina ili gdje je priključak na patrone vidno oštećen
- zabranjeno je modificirati uređaj, ispitan je i certificiran u skladu sa zadanim normama što znači da bilo koja promjena na uređaju automatski ukida svaku garanciju i odgovornost proizvođača prema korisniku
- OPREZ! patrone se mogu zamijeniti samo onda kada su potpuno prazne
- OPREZ! prazne patrone nikada nemojte bacati u vatru

2. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE UREĐAJA

Tip uređaja:	Kuhalo na plinske patrone
Model uređaja:	Cook
Kategorija uređaja:	B/P (UNI EN 521/02)
Promjer raspršivača:	0,21mm
Nominalna potrošnja:	97.5 g/h
Nominalna snaga:	1,3Kw

Uređaj namijenjen isključivo korištenju patrona sukladnih normi EN417

3. UPUTE ZA PRAVILNO RUKOVANJE UREĐAJEM

3.1. Polaganje plinske patrone u uređaj (nije u paketu s uređajem)

- provjeriti da li na kuhalu postoji nastavak koji probija patronu i utvrditi da li je u upotrebljivom stanju, u protivnom ne pokretati kuhalo i kontaktirati odmah svog prodavatelja
- provjeriti ispravnost brtve na prihvatu kuhala

- c) provjeriti da li je ventil kuhala prilikom umetanja patrone dobro zatvoren
- d) postaviti patronu u za to predviđen prostor i blokirati je metalnim dnom
- e) postaviti kuhalo u okomiti položaj i dobro zavrnuti poklopac
- f) na taj način pravilno ćemo probiti patronu i ona je spremna za upotrebu. Tako probijena patrona ne smije se više vaditi iz kućišta do njenog pražnjenja, niti onda kada unatoč otvorenom ventilu plin ne počinje izlaziti. U tom slučaju odmah kontaktirati svog prodavatelja.

3.2. Paljenje, reguliranje plamena i gašenje uređaja

- a) postaviti kuhalo na stabilnu ravnu površinu
- b) pobrinuti se da oko kuhala ne stoje nikakva lako zapaljiva sredstva
- c) lagano otvoriti ventil kuhala u smjeru « + »
- d) odmah nakon toga pritisnuti piezo električni upaljač po potrebi i više puta ili prići s otvorenim izvorom plamena kuhalu (kod modela bez piezo električnog paljenja)
- e) namjestiti željenu jačinu plamena i ostaviti kuhalo da radi u tom položaju otprilike jednu minutu bez opterećenja
- f) ne prenositi upaljeno kuhalo
- g) prilikom gašenja kuhala zatvoriti ventil u smjeru « - » do gašenja plamena

3.4. Zamjena prazne plinske patrone

- a) OPREZ! ne mijenjati patronu koja nije potpuno prazna (za utvrditi količinu tekućine u patroni protresti uređaj)
- b) OPREZ! patronu isključivo mijenjati samo na otvorenom podalje od ostalih osoba
- c) provjeriti dali je ventil kuhala dobro zatvoren i kuhalo hladno
- d) odvrnuti poklopac, okrenuti plamenik naopako, odstraniti metalno dno i izvaditi praznu patronu
- e) umetnuti novu patronu slijedeći uputu navedenu u paragrafu 3.1. Polaganje plinske patrone u uređaj

4. SKLADIŠTENJE I ODRŽAVANJE

- a) nakon upotrebe uređaja pričekati da se kuhalo u potpunosti ohladi i važno ga je spremati u okomiti položaj na suhom i hladnom mjestu sa osiguranim strujanjem zraka. Čuvati dalje od djece, nije preporučljivo polagati uređaj u zatvorene podume
- b) problemi prilikom paljenja pretežno su uzrokovani vlagom. Ako se problem sa paljenjem trajno pojavljuje kontaktirajte svog prodavatelja
- c) u slučaju začepljenja raspršivača kuhala (uređaj ima plina ali ne želi se upaliti) potrebno je promijeniti raspršivač. Kontaktirajte svog prodavatelja
- d) prilikom upotrebe izbjegavati udisanje plinova koji nastaju izgaranjem
- e) za prebrisati tijelo kuhala koristiti vlažnu krpu namočenu mlakom vodom i blagim deterdžentom. Ne koristiti abrazivne krpe i agresivne deterdžente.



5. NEKOLIKO VAŽNIH SAVJETA ZA BEZBRIŽNO RUKOVANJE

- a) ne postavljati nikakve predmete u krugu od barem 50cm oko plamenika
- b) ne premještati kuhalo dok nešto kuhamo na njemu
- c) ne dopuštati domaćim životinjama da se slobodno kreću oko kuhala dok radi
- d) ne ostavljati kuhalo upaljeno bez da itko vodi brigu o vatri
- e) ne dopuštati djeci slobodan prilaz kuhalu
- f) u slučaju ne željenog ispuštanja plina ili nekakvog kvara odmah zatvoriti ventil

JAMSTVENI LIST

Kupac.....

Mjesto.....

Naziv Proizvoda.....

Tvornički broj.....

Datum prodaje

Žig i potpis prodavača

JAMSTVENI UVJETI

Jamstveni list vrijedi samo s računom

Proizvod dobiva jamstvo 2 godine isključivo za utvrđene pogreške proizvođača. **ITALCRO** se obavezuje da će snositi sve troškove otklanjanja oštećenja koje bi nastale kod normalne upotrebe proizvoda u jamstvenom roku.

Oštećeni alat kupac treba dostaviti u trgovinu gdje je kupljen.

U slučaju da se proizvod ne popravi u roku od 45 dana, isti se zamjenjuje novim.

ITALCRO ne uvažava jamstvo u slučajevima

- ako se kupac ne pridržava uputa o upotrebi
- ako je proizvod popravljala neovlaštena osoba
- ako se ne pridržava propisa HTZ HR o izvorima struje

U jamstvu ne spadaju oštećenja nastala prilikom prijevoza nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže, mehanička oštećenja koja skrivi korisnik te oštećenja nastala zbog više sile.

ITALCRO osigurava rezervne dijelove za proizvode u vremenu od 7 godina.

OVLAŠTENI SERVIS: ITALCRO D.O.O.

Poduzetnička zona 6
52216 Galižana
tel: 052/385-800