



UPUTE ZA KORISNIKA KOJE TREBA ČUVATI

Artikal/Tip	Protok (Mg)	Izlazni tlak (P _a)	
LP 360	1,0 kg/h	29 mbar	37 mbar
Priključni ulaz (označeni brojevima nakon šifre):		Priključni	izlaz (označeni slovom nakon šifre)
Tip 360: od (G.1) do (G.21)		s navojima od (H.I) do (H.9)	
Ulazni tlak 0,3 + 16 bar		Tip 360:	
		bez navoja od (H.50) do (H.54)	
Pad tlaka: ΔP2		Vrste plina Butan; propan; ukapljeni plin	
Maks.promjer priključnog crijeva: gmm		Radna temperatura: -20 °C + +50 °C	

UPUTE ZA MONTAŽU

Prije instaliranja regulatora tlaka:

- Provjeriti odgovaraju li tehničke karakteristike regulatora zahtijevanoj upotrebi;
 - Provjeriti je li ulazni navoj regulatora kompatibilan s navojima na ventilu plinske boce;
 - Provjeriti je li ventil na plinskoj boci zatvoren;
 - Provjeriti jesu li brtve na mjestu i jesu li dobro sačuvane;
 - Provjeriti je li priključno crijevo na izlazu iz regulatora homologirano, nalazi li se u dobrom stanju i je li istekao krajnji rok upotrebe.
- Napomena: maksimalna duljina 1,5 m.

Instaliranje regulatora tlaka:

- Pritegnuti, okretanjem u lijevo, maticu regulatora na navoj ventila plinske boce (vidi sliku), nakon provjere nalaze li se brtve na svom mjestu, pomoću odgovarajućeg ključa (nije isporučen) kojim je moguće postići ispravnu snagu pritezanja;
 - Spojiti savitljivu cijev (maksimalne duljine od 1,5 m) na izlaz regulatora i na ulaz uređaja, pomoću odgovarajućih homologiranih stezaljki za crijeva (naš art. AC3000.01) za osiguranje adaptera crijeva; pomoću ispitane cijevi s okretnim priključkom, ako se radi o izlazu s navojima;
 - Provjeriti da nakon montaže da na savitljivom crijevu nema suženja na pregibima koja bi mogla dovesti do oštećenja crijeva i istjecanja plina;
 - Provjeriti dolazi li do istjecanja plina isključivo pomoću vode i sapunice ili pomoću specifičnih proizvoda (naš art. AC1000.01).
- Napomena: NEMOJTE KORISTITI PLAMEN!

Regulator

Ventil plinske boce

- Uočiti li se istjecanje plina, odmah zatvoriti ventil na plinskoj boci i ukloniti uzroke koji su doveli do istjecanja plina.

Napomena: NEMOJTE OTVARATI VENTIL NA PLINSKOJ BOCI I NEMOJTE UREĐAJ UPOTREBLJAVATI SVE DOK ISTJECANJE PLINA NIJE SPRIJEČENO!

Važno:

- Upotreba regulatora je zabranjena ako je izlazni tlak različit od navedenog.
- Ako se regulator instalira ispod drugog regulatora, raspon tlaka napajanja mora odgovarati rasponima tlaka koje regulira regulator na vrhu, uvećano za bilo koje gubitke tlaka u priključnim crijevima.
- ΔP2 označava maksimalni gubitak tlaka (2 mbara) sustava na vrhu regulatora.
- Gubitak tlaka instalacije na vrhu ne smije prelaziti vrijednost ΔP navedenu na regulatoru.
- koristi li se regulator u vanjskom prostoru, mora biti zaštićen od vode.
- Ispušni otvor na poklopcu mora uvijek biti slobodan, provjeriti ne dolazi li do stvaranja priljavnosti koje bi ga mogle začepiti;
- Nemojte pomicati plinsku bocu s ukapljenim plinom držeći ju za regulator, već uvijek i isključivo pomoću ručke na plinskoj boci.
- Nemojte pomicati plinsku bocu tijekom rada.
- Ovaj regulator se ne smije upotrebljavati u vozilima ili plovilima.
- Iz sigurnosnih razloga, ventil na plinskoj boci zatvoriti nakon svake upotrebe.
- Po isteku deset godina od datuma proizvodnje (vidi oznaku na regulatoru), regulator se mora zamijeniti bez obzira na to radi li ispravno (EN 16129).





JAMSTVENI LIST

Za proizvod:

REGULATOR TLAKA ZA
TEKUĆE PLINOVE PROPAN - BUTAN

Proizvođač: Gnali Bocia S.R.L.

Via Brescia 41/M-N, ITALIJA

DISTRIBUTER: ITALCRO d.o.o.

Poduzetnička zona 6

52216 GALIŽANA

MODEL MONDIAL LP360

Proizvođač jamči kvalitetu proizvoda i daje jamstvo od godinu dana, koja počinje teći prodajom proizvoda potrošaču. Kvar se dokazuje uz priloženi jamstveni list i original računom od strane prodavača.

Garancija ne vrijedi ako se ne poštuju upute za montažu, ugrađivanje neoriginalnih dijelova, za kvarove nastale od strane trošila ili treće osobe.

Rok trajanja regulatora je 10 godina.

Regulator se ne smije rastavljati. Zbog veće sigurnosti preporučujemo mijenjanje svakih 5 godina.

U _____ MP

Izjava o sukladnosti se nalazi na www.italcro.hr

