

UPUTE ZA UPORABU

BERAČ MASLINA model „Papilon“



I. OPĆA PRAVILA SIGURNOSTI



POZOR Pročitati sva sigurnosna upozorenja i upute. Neispunjavanjem svih mjera sigurnosti i uputa može uzrokovati električni udar, požar i ozbiljne ozljede. Sačuvati priručnik za kasniju uporabu.

1. Radna površina

- Držati radnu površinu čisto i dobro osvijetljenu. Neuredna i mračna radna površina izaziva nesreće.
- Ne upotrebljavati alat u eksplozivnoj okolini, gdje ima zapaljivih tekućina, plinova i prašine. Električni alat iskri i može doći do zapaljenja.
- Držati djecu i promatrače dalje od električnog alata. Nesabranost pri radu može uzrokovati gubitak kontrole.

2. Električne sigurnosti

- Utikač alata mora odgovarati utičnici. Nikad ne prepravljati utikač. Ne koristiti adapter za alate koji imaju uzemljenje.
- Izbjegavati dodir s uzemljenim površinama, kao što su cijevi, radijatori, peći i hladnjaci, jer povećavaju rizik električnog udara.
- Električne alate ne izlagati kiši i vlažnim uvjetima. Ulazak vode u alat povećava rizik električnog udara.
- Ne zloupotrebljavati električni kabel za povlačenje, nošenje alata ili izvlačenje iz utičnice. Držati kabel daleko od topline, ulja, oštih rubova i pokretnih dijelova. Oštećen kabel povećava rizik električnog udara.
- Kod vanjske uporabe alata koristiti propisani produžni kabel. Uporaba neodgovarajućeg kabela povećava rizik električnog udara.
- Ako je neizbježna uporaba alata u vlažnoj okolini koristiti zaštitnu sigurnosnu sklopku koja znatno smanjuje rizik električnog udara.

3. Osobna sigurnost

- Raditi odmoran i s osjećajem. Ne upotrebljavati alat umoran ili pod utjecajem droga, alkohola i lijekova. Jedan trenutak nepažnje može dovesti do teških ozljeda.
- Koristiti zaštitna sredstva: naočale, rukavice, šljem, maske, cipele i slušalice jer smanjuju rizik od ozljede.
- Izbjegavati nesretni start alata. Provjeriti položaj prekidača prije umetanje utikača i provjeriti položaj ruku na alatu.
- Prije starta skinuti ključ za stezanje ili podešavanje alata da se izbjegne ozljeđivanje.
- Za vrijeme rada dobro stajati i održavati ravnotežu da se izbjegn timer neočekivane situacije.
- Propisno zakopčati odjeću, skinuti nakit, povezati dugu kosu i držati se dalje od pokretnih dijelova.
- Aparat nije namijenjen za uporabu osobama (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim mogućnostima ili s manjkom iskustva i znanja. Takvi ljudi mogu koristiti aparat samo uz odgovarajuće upute i pod nadzorom osobe, zadužene za sigurnost tih ljudi. Ne dozvolite djeci igru aparatom.

II. OPIS I TEHNIČKI PODACI

Električne grablje je stroj za najlakše i najbrže branje maslina poštujući okolinu. Oblik i brzo kretanje zubi grablje izvedeni su na takav način da smanje rizik oštećenja stabla. Plodovi padaju pri prolazu kroz zube grablje. Unutar radne glave nalaze se razni zupčanici. Radna glava smještena je na kraju teleskopske cijevi čime je omogućen dohvat grana na raznim visinama. Dužinu teleskopske cijevi moguće je blokirati.

TEHNIČKI PODACI	
Izvor snage	Baterija (akumulator)
Napon	DC 12 V
Dužina	2m; 1,5-2.2m; 2-3m
Težina	2,4kg; 2,5kg; 2,7kg
Dužina kabela	15 m
Radna frekvencija	820/min
Snaga	140 W
Kapacitet baterije (akumulatora)	60 Ah
Razina buke u praznom hodu	74 dB (A)
Razina buke u radu	94 dB (A)
Vibracije	7,23 m/s ²

III. KORISNIK ALATA

Ovaj priručnik je nezamjenjiv vodič za sve koji će raditi ili doći u dodir s alatom na bilo koji način.

Namjena stroja

Stroj je namjenjen isključivo za branje maslina pomoću trešenja grane. Izrađen je za korištenje na profesionalni način. Korisnik mora biti sposoban za čitanje i razumjevanje ovog priručnika. Stroj treba koristiti uzimajući u obzir zdravlje i sigurnost da se spriječe ozljede.

Simboli



Ne upotrebljavati stroj u eksplozivnoj okolini



Pročitati priručnik prije uporabe stroja



Paziti na padajuće objekte



Navući rukavice



Nositi šljem, očale i slušalice



Neupotrebljiv električni alat NE odlagati u obično smeće, već ga predati ustanovama za reciklažu sekundarnih sirovina.

ZAŠTITE I SIGURNOSNI POSTUPCI

Stroj je opremljen dijelovima za zaštitu korisnika od pokretnih dijelova.

ZAŠTITNI PLAŠT: To je pričvršćeni plašt za zaštitu korisnika od opasnosti pokretnih dijelova. Plašt mora biti propisno montiran.


ELEKTRONSKA ZAŠTITA: Omogućava zaustavljanje stroja u slučaju neispravnog rada. Takav uređaj onemogućava rad dok se ne ukloni posljedica kratkog spoja.

RIZIK VEZAN UZ UPORABU STROJA

Razina buke mjeri se u skladu s propisom ISO 3744. Razina vibracija koja se prenosi na korisnika mjeri se u skladu s propisom ISO 11680-1

Za vrijeme rada korisnik je obavezan nositi zaštitu za uši ili čepove da se spriječi utjecaj buke na korisnika.

IV. POPIS DIJELOVA



1.	Grablje
2.	Tijelo motora zaštićeno plaštem
3.	Osovina
4.	Cijev s osovinom
5.	Ručka
6.	Spori osigurač od 10A
7.	Kliješta
8.	Spojni kabel 10m
Teleskopska cijev	2,0 – 3,0 metra dužine
Teleskopska cijev	0,5 – 2,3 metra dužine
Teleskopska cijev	2,0 metra dužine

V. UPORABA

PRENOŠENJE

Stroj se lako prenosi.

PRIJE UPORABE

Prije uporabe korisnik mora pročitati i razumjeti upute iz priručnika

Prije prvog korištenja stroja:

Upoznati stroj, upravljanje i svrhu. Provjeriti je su li zaštite pravilno montirane i vidljivost simbola upozorenja.

Provjeriti je su li svi dijelovi ispravni i neoštećeni.

SPAJANJE

Stroj se isključivo spaja na baterije od 12V s klijestima na kraju kabela.

Crna klijesta spojiti na bateriju uz simbol „ - ”.

Crvena klijesta spojiti na bateriju uz simbol „ + ”.

Napomena: klijesta ne spajati na generator, automobil, traktor ili punjač baterija zbog udara povećanog napona.

Izbjegavati dodir s vodom ili drugim tekućinama.

UPORABA STROJA

Stroj uključiti guranjem prekidača na ručki u položaj START. Nakon pokretanja grablji može se početi sa branjem. Posebno paziti na grane s mnogo plodova.

- g. Ako alat ima priključak za odvođenje i skupljanje prašine provjeriti je li propisno spojen.

4. Uporaba i održavanje alata

- a. Ne preopterećivati alat. Namjenskim korištenjem alata bolje se i sigurnije radi.
- b. Ne koristiti alat s neispravnim prekidačem za Start i Stop.
- c. Izvući utikač prije podešavanja, mijenjanja pribora, održavanja i pohrane alata.
- d. Alat spremiti van dohvata djece i nestručnih osoba. Alat je opasnost u rukama nestručnih osoba.
- e. Održavati alat. Provjeravati stanje alata: iskrivljenost, istrošenja, pukotine koje mogu djelovati na rad alata. Neispravan alat uzrokuje mnoge nesreće.
- f. Rezni alat mora biti dobro naoštren i čist.
- g. Koristiti alat u skladu s uputama navedenim u priručniku.

5. Servis

- a. Održavati alat u ovlaštenim servisima ili od kvalificiranih osoba.



Preporučuje se pažljivo pročitati priručnik prije uporabe stroja.

Držati berač čvrsto s obje ruke. Korisnik mora dobro stajati s obje noge na tlu. Pokretne dijelove nikad ne dirati, dok stroj radi ili dok je spojen na bateriju.

Stroj se zaustavlja vraćanjem prekidača na STOP.

PREPORUKE ZA UPORABU

Trajnost stroja i njegovih dijelova izravno je vezano uz način korištenja i vremenski period. Zbog toga namjenski koristiti stroj. Ne dozvoljavati blokiranje grablji jer to napreže elektromotor i smanjuje radni vijek. Izbjegavati prekomjernu uporabu zaustavljanjem stroja u redovitim vremenskim razmacima. To će produžiti radni vijek stroja.

Da se smanji utjecaj vibracija, preporučuje se prekid rada od 20 minuta svakih dva sata.

VI. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

SVAKODNEVNO ODRŽAVANJE

Dužina radnog vijeka i troškovi popravaka zavise od otkrivanja grešaka i pažnji koja se posvećuje stroju.

PERIODIČNE PROVJERE:

1. Mjesečno pregledati radnu glavu stroja
2. Zaštitni poklopac provjeriti i pritegnuti prije svake uporabe
3. Prije svake uporabe provjeriti utjecaj vlage i prašine na mehaničke dijelove, da ne dođe do blokade stroja.

U slučaju pojačane uporabe, potrebno je povećati broj pregleda i održavanje.

ČIŠĆENJE I PODMAZIVANJE

Stroj treba očistiti svaki put nakon uporabe da se izbjegne taloženje čvrstih čestica koje mogu uzrokovati blokadu mehaničkih dijelova. Također je važno da simboli upozorenja na stroju ostanu uočljivi.

Sistematski i periodično treba podmazivati sljedeće dijelove stroja:

Unutarnji klip iza grablji (unutar glave grablji)

Unutarnje zupčanike i pokretne dijelove (unutar glave grablji)

Zahvaljujemo na povjerenju koje ste nam iskazali kupnjom naše kosilice.

Sigurni smo da ćete biti zadovoljni kvalitetom i trajanjem našeg proizvoda.

Molimo da pažljivo pročitate ove upute za pravilno korištenje kosilice uz odgovarajuće mjere sigurnosti.

ZA VAŠU SIGURNOST

PROČITAJTE I DOBRO UPOZNAJTE CIJELI PRIRUČNIK PRIJE UPORABE STROJA

Spremite priručnik za buduće savjetovanje

JAMSTVENI LIST

Poduzetnička zona 6
52216 Galižana
Tel.: 052/385-800
Fax.: 052/534-366

Kupac.....

Mjesto.....

Naziv Proizvoda.....

Tvornički broj.....

Datum prodaje

Žig i potpis prodavaća

JAMSTVENI UVJETI

Jamstveni list vrijedi samo s računom

Proizvod dobiva jamstvo 1 godinu isključivo za utvrđene pogreške proizvođača. **ITALCRO** se obavezuje da će snositi sve troškove otklanjanja oštećenja koje bi nastale kod normalne upotrebe proizvoda u jamstvenom roku.

Oštećeni alat kupac treba dostaviti u trgovinu gdje je kupljen.

U slučaju da se proizvod ne popravi u roku od 45 dana, isti se zamjenjuje novim.

ITALCRO ne uvažava jamstvo u slučajevima

- ako se kupac ne pridržava uputa o upotrebi
- ako je proizvod popravljala neovlaštena osoba
- ako se ne pridržava propisa HTZ HR o izvorima struje

U jamstvu ne spadaju oštećenja nastala prilikom prijevoza nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže, mehanička oštećenja koja skrivi korisnik te oštećenja nastala zbog više sile.

ITALCRO osigurava rezervne dijelove za proizvode u vremenu od 7 godina.

OVLAŠTENI SERVIS: ELINOR

1.Valdebečki put 47
52100 Pula
tel: 052/506-415