



Konvektorska grijalica
Mod. TINOS



Priručnik s uputama

HRVATSKI

Distribucija

PADOVA-ITALIJA

1. TEHNIČKI PODACI

MODEL	98563 - TINOS
Napon	230 v-50 Hz
Snaga	750-1250-2000W
Dimenzije	57, 5 x 13 x 40 cm
Težina	2,5 Kg

Poštovani,

Zahvaljujemo što ste odabrali jedan od naših proizvoda.



Pažnja: Molimo vas da pročitate i sačuvate ovaj priručnik.

2. UPOZORENJA

- Uklonite ambalažu i provjerite je li uređaj neoštećen.

U slučaju sumnje, ne koristite uređaj već se obratite prodavatelju.

- Ne ostavljajte ambalažu kao što su vrećica i metalne spojnice na dohvatu ruke djece.

- Prije nego što pritisnete prekidač provjerite odgovaraju li napon i frekvencija instalacije vrijednostima navedenim na uređaju.

- Uređaj se mora priključiti na ispravnu električnu instalaciju, izvedenu u skladu s važećim propisima.

- Električna instalacija mora odgovarati nazivnoj snazi uređaja i mora imati uzemljenje.

- **Uređaj koristite samo za predviđenu namjenu, odnosno kao grijalicu za kućnu uporabu.**

- **NEMOJTE KORISTITI ZA DRUGE NAMJENE**, moglo bi predstavljati opasnost.

Proizvođač nije odgovoran za štete do kojih bi moglo doći zbog nepravilne ili pogrešne uporabe.

Pri korištenju svih električnih uređaja treba biti upoznat s nekim od osnovnih mjera kao što su:

-nemojte dodirivati rešetku ili grijaće dijelove koji mogu biti vrući

- nemojte dodirivati uređaj mokrim rukama ili nogama
- nemojte izlagati uređaj vremenskim uvjetima kao što su sunce, kiša i slično
- Uređaj mora uvijek biti postavljen na ravnu i stabilnu površinu. Prije čišćenja uređaja isključite prekidač i izvucite utikač iz struje. Kada uređaj nije u upotrebi isključite prekidač i izvucite utikač iz struje. Uklonite dijelove uređaja rukovanje kojima bi moglo biti opasno u slučaju da ih djeca koriste za igru.
- Nemojte koristiti uređaj u blizini umivaonika, kada ili bazena (minimalna udaljenosti mora biti 1 metar). Nemojte povlačiti kabel uređaja dok je ovaj još topao.
- Pravilna uporaba uređaja se postiže kada je radijator u okomitom položaju.
- Nemojte uključivati uređaj u blizini namještaja, zavjesa, polica.
- Nemojte koristiti uređaj u blizini zapaljivih tvari ili tekućina i pazite da se kabel uvijek nalazi iza rešetke.

3. PAŽNJA:

- Nemojte priključivati uređaj na sustave za automatsko uključivanje (tajmer) ili za kontrolu temperature kako bi se izbjegla opasnost od pregrijavanja kada je uređaj pokriven ili se prenosi, a nije pod nadzorom.
- Nemojte pokrivati uređaj kako bi se izbjegla opasnost od pregrijavanja.
- Ako je kabel oštećen, odnesite uređaj kod najbližeg prodavatelja zbog zamjene.
- Djeca i nemoćne osobe često nisu svjesne opasnosti koja može nastati nepravilnom uporabom uređaja. Uređaj se mora koristiti pod nadzorom odrasle osobe.
- Nemojte priključivati uređaj na produžni kabel ili višestruki utikač.
- Prije čišćenja, prijevoza ili održavanja isključiti cijeli sustav.
- Za eventualne popravke obratite se samo ovlaštenim servisima i zahtijevajte samo originalne rezervne dijelove. U suprotnom bi sigurnost uređaja mogla biti ugrožena.

Ovaj proizvod je namijenjen uporabi u dobro izoliranim prostorijama ili za povremenu uporabu.


4. UPUTE ZA UPORABU



Pažnja: Uključite uređaj u struju.

Provjerite podržava li utičnica struju od najmanje 10 ampera.

SKLAPANJE KONVEKTORSKE GRIJALICE




Prije korištenja konvektorske grijalice pričvrstite nožice (zasebno zapakirane u kartonskoj kutiji) na grijaće tijelo. Da biste to napravili pričvrstite nožice na podnožje uređaja pomoću 4 isporučena vijka i provjerite jesu li dobro pričvršćene.

Postavite konvektorsku grijalicu u prostoriju vodeći računa o gore navedenim mjerama opreza.

Okrenite ručicu termostata (4) u smjeru kazaljke sata do maksimuma.

Uključite grijaće dijelove pomoću tipki koje se nalaze sa strane konvektorske grijalice. Kada su grijaći dijelovi u funkciji, upaliti će se crveno svjetlo na indikatoru odgovarajuće tipke. Snaga grijanja je navedena pored svake tipke (750W (1)-1250W-(2)-2000W (1 i 2)).

Za maksimalnu snagu grijanja moraju biti pritisnute obje tipke. Pored toga, moguće je uključiti i funkciju ventilatora kako bi se toplina u prostoriji brže širila. Funkcija TURBO se uključuje pomoću tipke koja se nalazi pored simbola za ventilator. (3). Ova funkcija se također može koristiti bez uključivanja



grijaćih dijelova tako da, kada je u prostoriji vruće, može raditi samo ventilator.

Kada bude dosegnuta željena temperatura, termostatski (4) se mora okrenuti u smjeru suprotnom od kazaljke sata sve dok se ne isključi. Konvektorska grijalica će održavati konstantnu temperaturu u prostoriji te će se automatski paliti i gasiti. Kada je termostatski postavljen na minimum, konvektorska grijalica će održavati temperaturu dovoljnu da ne dođe do zaleđivanja.

5. ODRŽAVANJE

Uređaj je potrebno samo čistiti s vanjske strane.

Nakon korištenja, a prije čišćenja, uvijek isključite uređaj iz napajanja i pričekajte da se ohladi.

Očistite prašinu sa rešetke pomoću četke ili usisača.

Nemojte čistiti lakirane dijelove pomoću otapala već samo vlažnom krpom.

Ako se konvektorska grijalica neće koristiti dulje vremena, spremite ju na suho i čisto mjesto i zaštitite ju od prašine.

6. JAMSTVO

Jamstveni rok iznosi 24 mjeseca i njime su pokriveni eventualni tvornički nedostaci.

Jamstvom je pokriven redovan s rad proizvoda i ne uključuje kvarove nastale zbog trošenja, nepravilnog održavanja, neovlaštenih izmjena, nepravilne uporabe, pregrijavanja, itd.

Jamstvo će biti važeće ako se datum kupovine bude dokazao prilaganjem fakture, dostavnice ili fiskalnog računa.

7. Informacija o zbrinjavanju dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja.



Ovaj simbol na proizvodu i/ili popratnoj dokumentaciji označava da se korišteni električni i elektronički uređaji ne smiju miješati s kućnim otpadom. U cilju ispravnog sakupljanja, obrade i zbrinjavanja ove proizvode treba odvesti u za to namijenjene sabirne centre gdje će biti prihvaćeni bez nadoplate. Pravilno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti će uštedi vrijednih sirovina i spriječiti bilo kakve potencijalne negativne

posljedice na ljudsko zdravlje i okoliš do kojih bi moglo doći zbog pogrešnog odlaganje otpada. Za dodatne informacije obratite se lokalnim vlastima ili najbližem centru za zbrinjavanje otpada.

SADRŽAJ EU POTVRDE O SUKLADNOSTI

FERRITALIA Soc. Coop., distributer proizvoda MAURER za Europu , izjavljuje da je proizvod šifre 98563 Mod. Tinos sukladan europskim direktivama 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU.

Tehnički direktor: Paolo Lain

Padova, travanj 2018.

FAROOQ Soc.Coop. -Ulica Longhin, 71-35129 Padova – Italija

www.ferritalia.it

JAMSTVENI LIST

Kupac.....

Mjesto.....

Naziv Proizvoda.....

Tvornički broj.....

.....
Datum prodaje

.....
Žig i potpis prodavača

JAMSTVENI UVJETI

Jamstveni list vrijedi samo s računom

Proizvod dobiva jamstvo 1 godinu isključivo za utvrđene pogreške proizvođača. ITALCRO se obavezuje da će snositi sve troškove otklanjanja oštećenja koje bi nastale kod normalne upotrebe proizvoda u jamstvenom roku.

Oštećeni alat kupac treba dostaviti u trgovinu gdje je kupljen.

U slučaju da se proizvod ne popravi u roku od 45 dana, isti se zamjenjuje novim.

ITALCRO ne uvažava jamstvo u slučajevima

- ako se kupac ne pridržava uputa o upotrebi
- ako je proizvod popravljala neovlaštena osoba
- ako se ne pridržava propisa HTZ HR o izvorima struje

U jamstvu ne spadaju oštećenja nastala prilikom prijevoza nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže, mehanička oštećenja koja skrivi korisnik te oštećenja nastala zbog više sile.

ITALCRO osigurava rezervne dijelove za proizvode u vremenu od 7 godina.

OVLAŠTENI SERVIS: ELINOR

**Valdebečki put-47
52100 Pula
tel: 052/506-416**