



Ventilatorska grijalica
MITIA



Priručnik s uputama

HRVATSKI

Distribucija

PADOVA-ITALIJA



Pažnja: Molimo vas da pročitate i sačuvate ovaj priručnik.

SIGURNOSNE UPUTE:

Prilikom korištenja električnih uređaja, uvijek se pridržavajte osnovnih mjera sigurnosti kao što su one koje slijede, kako bi se smanjila opasnost od požara, električnog udara, opekotina i drugih ozljeda:

1. Prije uporabe ovog proizvoda, pažljivo pročitate priručnik s uputama za uporabu.
2. Uređaj je namijenjen za uporabu u privatne, a ne u komercijalne svrhe.
3. Izvadite uređaj iz ambalaže i provjerite prije uporabe je li u ispravnom stanju.
4. Dijelovi ambalaže (plastične vrećice) ne smiju biti na dohvatu ruke djece.
5. Provjerite odgovara li korišteni napon radnim karakteristikama ventilatorske grijalice.
6. Prije uporabe pažljivo provjerite jesu li kabel za napajanje i utikač neoštećeni.
7. Prije no što isključite kabel za napajanje, provjerite jeste li isključili uređaj. Uređajem se ne smije rukovati mokrim rukama da bi se izbjegla opasnost od strujnog udara.
8. Nemojte koristiti ventilatorsku grijalicu u neposrednoj blizini namještaja, zavjesa ili drugih zapaljivih predmeta, niti usmjeravati toplinu prema istima. Ventilatorska grijalica mora biti udaljena minimalno 15 cm od zidova ili predmeta kako bi se osiguralo nesmetano strujanje zraka.
9. Nemojte blokirati otvore za ulaz i ispušni zrak kako bi se izbjegla opasnost od požara.
10. Držite ventilatorsku grijalicu izvan dohvata ruku djece, starijih osoba ili osoba s invaliditetom i ne ostavljajte ju bez nadzora u njihovoj prisutnosti.
11. Uvijek isključite ventilatorsku grijalicu iz struje kada nije u uporabi.
12. Nemojte dopustiti da u ventilatorsku grijalicu uđe voda dok je u radu ili kada nije u uporabi. Postoji opasnost od strujnog udara. Proizvod

uvijek čuvajte na suhom mjestu.

13. Nemojte koristiti u prostorima gdje se koriste plin, lak ili drugih zapaljivi predmeti ili proizvodi.
14. Ventilatorska grijalica nije namijenjena za uporabu u kupaonici, praonici rublja i sličnim prostorijama. Nikada ne postavljajte grijalicu na mjesta gdje bi mogla pasti u kadu ili druge posude napunjene vodom.
15. Nemojte postavljati kabel ispod tepiha. Ne prekrivajte ga prostirkama, stazama ili sličnim predmetima. Nemojte postavljati kabel na prometna mjesta ili na mjesta gdje postoji mogućnost da se o njega spotaknete.
16. Ne postavljajte na mekane površine kao što je to krevet, na kojima otvori mogu biti prekriveni.
17. Koristite ventilatorsku grijalicu isključivo na način opisan u ovom priručniku. Svaka drugačija uporaba, koju nije predvidio proizvođač, može dovesti do požara, strujnog udara ili tjelesnih ozljeda te tako poništiti valjanost jamstva.
18. Izbjegavajte koristiti produžne kabele koji se mogu pregrijati i izazvati požar.
19. Ne koristite na otvorenom.

Ovaj proizvod je namijenjen uporabi u dobro izoliranim prostorijama ili za povremenu uporabu.

UPOZORENJA

- Ovaj uređaj nije igračka.
- Uređaj se smije koristiti samo u privatne svrhe.
- Nemojte uranjati uređaj u vodu.
- Kako biste izbjegli opasnost od požara ili strujnog udara, nemojte sami uklanjati vanjsku zaštitu.
- Bilo kakvo održavanje koje nije čišćenje ili postupak koji se obavlja nakon redovnog korištenja, mora obaviti ovlašteni serviser.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, zamijenite ga posebnim kabelom ili vrstom kabela koji je dostupan kod proizvođača ili njegovog zastupnika.
- Svi popravci moraju biti obavljeni isključivo u ovlaštenim servisima.

KARAKTERISTIKE I FUNKCIJE:

- (1) FUNKCIJSKI PREKIDAČ
- (2) PREKIDAČ
TREPERENJA
- (3) TERMOSTAT



POSTAVKE GRIJANJA:

Na ventilatorskoj grijalici se nalazi rotirajući prekidač okretanjem kojeg

se odabire razina ispuhivanja zraka , između ventiliranja hladnog zraka, toplog zraka pri 1000W i toplog zraka pri 2000W.

TERMOSTAT:

Dok je uređaj uključen:

1. Okrenite ručicu termostata u smjeru kazaljki sata i postavite u maksimalni položaj.
2. Nakon što bude dosegnuta željena temperatura, polako okrećite ručicu u smjeru suprotnom od smjera kazaljki sata dok ne čujete klik, odnosno ne dosegne se vrijednost na koju je temperatura podešena. Uređaj je na taj način isključen i lampica indikatora se gasi.
3. Konvektor će se automatski održavati podešenu temperaturu. Uključiti će se kada temperatura u prostoriji bude niža od podešene, a isključiti će se kada bude viša od podešene.
4. Crveno svjetlo na indikatoru pokazuje da je konvektor uključen.

SIGURNOSNI SUSTAV:

- Uređaj ima sigurnosni sustav koji automatski isključuje uređaj u slučaju pregrijavanja.
- Dođe li do pregrijavanja, izvucite utikač iz utičnice, isključite uređaj pomoću odgovarajuće tipke i ostavite ga da se hladi najmanje 10 minuta. Potom metnite utikač u utičnicu i uključite ventilatorsku grijalicu.

- Dode li opet do iste nepravilnosti, izvucite utikač iz utičnice i obratite se ovlaštenom servisu.

ODRŽAVANJE:

- Ventilatorska grijalica zahtijeva samo redovno čišćenje vanjskih dijelova.
- Prije čišćenja uređaja, postavite prekidač na položaj OFF čime će se ugasiti. Izvucite utikač iz utičnice i pričekajte da se ventilatorska grijalica ohladi.
- Pomoću vlažne krpe očistite vanjski dio ventilatorske grijalice.
- Za čišćenje uređaja nemojte koristiti vodu, deterdžente, abrazivne tekućine ili kemijska sredstva (alkohol, benzin, itd.).

JAMSTVO:

Jamstveni rok iznosi 24 mjeseca i njime su pokriveni eventualni tvornički nedostaci.

Jamstvom je pokriven normalan rad proizvoda i ne uključuje kvarove nastale zbog trošenja, nepravilnog održavanja, neovlaštenih izmjena, nepravilne uporabe, pregrijavanja uređaja, itd. Jamstvo će biti važeće **ako se datum kupovine može dokazati fakturom, dostavnicom ili**



fiskalnim računom priloženim jamstvenom listu kojeg prodavatelj mora ovjeriti žigom i koji se mora dostaviti istom prilikom reklamacije.

Informacija o zbrinjavanju dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja.

 Ovaj simbol na proizvodu i/ili popratnoj dokumentaciji označava da se korišteni električni i elektronički uređaji ne smiju miješati s kućnim otpadom. U cilju ispravnog sakupljanja, obrade i zbrinjavanja ove proizvode treba odvesti u za to namijenjene sabirne centre gdje će biti prihvaćeni bez nadoplate. Pravilno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti će uštedi vrijednih sirovina i spriječiti bilo kakve potencijalne negativne posljedice na ljudsko zdravlje i okoliš do kojih bi moglo doći zbog pogrešnog odlaganje otpada. Za dodatne informacije obratite se lokalnim vlastima ili najbližem centru za zbrinjavanje otpada.

SADRŽAJ EU POTVRDE O SUKLADNOSTI

FERRITALIA Soc. Coop., distributer proizvoda MAURER za Europu , izjavljuje da je proizvod šifre 98556 mod. Mitia sukladan europskim direktivama 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU.

Tehnički direktor: Paolo Lain

Padova, travanj 2018.

FERRITALIA Soc.Coop. -Ulica Longhin, 71-35129 Padova – Italija

www.ferritalia.it

JAMSTVENI LIST

Kupac.....

Mjesto.....

Naziv Proizvoda.....

Tvornički broj.....

.....
Datum prodaje

.....
Žig i potpis prodavača

JAMSTVENI UVJETI

Jamstveni list vrijedi samo s računom

Proizvod dobiva jamstvo 1 godinu isključivo za utvrđene pogreške proizvođača. ITALCRO se obavezuje da će snositi sve troškove otklanjanja oštećenja koje bi nastale kod normalne upotrebe proizvoda u jamstvenom roku.

Oštećeni alat kupac treba dostaviti u trgovinu gdje je kupljen.

U slučaju da se proizvod ne popravi u roku od 45 dana, isti se zamjenjuje novim.

ITALCRO ne uvažava jamstvo u slučajevima

- ako se kupac ne pridržava uputa o upotrebi
- ako je proizvod popravljala neovlaštena osoba
- ako se ne pridržava propisa HTZ HR o izvorima struje

U jamstvu ne spadaju oštećenja nastala prilikom prijevoza nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže, mehanička oštećenja koja skrivi korisnik te oštećenja nastala zbog više sile.

ITALCRO osigurava rezervne dijelove za proizvode u vremenu od 7 godina.

OVLAŠTENI SERVIS: ELINOR

**Valdebečki put-47
52100 Pula
tel: 052/506-416**