

UPUTE ZA UPORABU

USISAVAČ PEPELA "META" 18L 1200W INOX
RL095-1200-18L



CE

USISAVAČ PEPELA INOX

ASH VACUUM CLEANER INOX



513685

1200W

Model: RL095-1200-18L

18l

Reated voltage: 220V-240~ 50/60Hz

Proizvodač:

Zhejiang Roly Technology Co., Ltd
366 Huaxia Road,
Economic Development Zone,
Yongkang, Zhejiang, P. R. China

Zemlja porijekla: Kina

Uvoznik: ITALCRO d.o.o.

Poduzetnička zona 6

52216 Galijana



Production date:

S.N.:

TEHNIČKI PODACI

Model	RL095-1200-18L
Šifra	513685
Snaga	1200 W
Kapacitet spremnika -inox	18 lit
Usisna cijev	Ø 44 x 1,25 m
Snaga usisavanja	≥ 16 Kpa

NAMJENA


Usisavač je namijenjen za usisavanje pepela i prašine temperature do 50°C.

Usisavanjem pepela i prašine temperature iznad 50°C, gubi se jamstvo na uređaj i proizvođač ne preuzima odgovornost za nastalu štetu.

Upozorenja opće sigurnosti

- Prije uporabe provjeriti da li električna mreža može podnijeti opterećenje prema podacima iz natpisne pločice na uređaju.
- Prije bilo kojeg zahvata na usisavaču isključiti električni kabel. Isto vrijedi kad usisavač ostaje bez nadzora odraslih osoba.
- Kod izvlačenja utikača pridržati utičnicu. Nikad ne izvlačiti potezanjem kabela.
- Ne ostavljati usisavač bez nadzora dok radi.
- NE dozvoliti uporabu usisavača djeci i nevještim osobama.
- Povremeno provjeriti ima li oštećenja na kabelu ili usisavaču.
- Ako su uočena oštećenja obratiti se servisu ili prodavaču.
- NE usisavati predmete i opasne tekućine kao gorivo, neugašene cigarete, hlapljive tekućine i eksplozivne predmete.
- Nakon uporabe usisavač spremiti u suhu i provjetravanu prostoriju.
- NE demontirati prekidače i električne dijelove.
- NE upotrebljavati usisavač bez filtra.
- Svaki popravak treba izvesti kvalificirana osoba ili ovlašteni servis.
- NE upotrebljavati usisavač za druge radove osim za koje je namijenjen.
- Kod popravaka koristiti samo original dijelove.
- Aparat nije namijenjen za uporabu osobama (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim mogućnostima ili s manjkom iskustva i znanja. Takvi ljudi mogu koristiti aparat samo uz odgovarajuće upute i pod nadzorom osobe, zadužene za sigurnost tih ljudi. Ne dozvolite djeci igrati se aparatom.

1	Ručka
2	Prekidač
3	Poklopac motora
4	Usisni otvor
5	Spremnik od inoxa
6	Zatvarač
7	Električni kabel
8	Motor
9	Fleksibilna cijev
10	Filtar
11	Usisna cijev




UPORABA I FUNKCIJA DIJELOVA

Fleksibilna i usisna cijev služe za usisavanje pepela.

Prekidač služi za pokretanje i zaustavljanje električnog motora.

DIJELOVI USISAVAČA

1. Otpakirati usisavač i provjeriti ima li sve dijelove.
2. Skinuti poklopac.
3. Montirati filter da pokriva cijeli gornji rub.
4. Montirati poklopac.
5. Umetnuti jedan kraj fleksibilne cijevi u usisni otvor a na drugi navući usisnu cijev



Uporaba usisavača

Za usisavanje pepela treba uvijek montirati filter.

Redovito čistiti filter.

Čišćenje filtra: filter se može prati toplom vodom, sapunom i četkicom. Prije uporabe filter potpuno osušiti.


Filter se može očistiti udaranjem i komprimiranim zrakom.



Prije usisavanja provjeriti temperature pepela koja ne smije biti veća od 50°C. Usisavanjem pepela toplijeg od 50°C gubi se jamstvo na uređaj.

Funkcija puhanja

Umetanjem fleksibilne cijevi na izlazni otvor iznad motora, usisavač postaje puhalica zraka.



Nakon uporabe usisavača

1. Isključiti prekidač
2. Izvući utikač iz utičnice pridržavanjem utičnice.
3. Izvući fleksibilnu cijev iz usisnog otvora.
4. Pustiti da se pepeo potpuno ohladi.
5. Istresti pepeo iz spremnika i oprati ga vodom.
6. Obrisati ga vlažnom krpom.
7. Očistiti filter kako je prije opisano.

Održavanje

Vanjske površine i dijelove koji dolaze u dodir s pepelom čistiti vlažnom krpom.

JAMSTVO

Ovaj uređaj ima jamstvo 24 mjeseci u slučaju tvorničke greške. Jamstvo pokriva normalnu uporabu uređaja i ne pokriva potrošne dijelove, štete nastale nepravilnim korištenjem, popravke neovlaštenih osoba ili servisa, ugradnju zamjenskih dijelova, preopterećivanje i slično. Filter i pribor ne pokriva jamstvo. Jamstvo se može koristiti samo uz predodženu računa. Izjava o sukladnosti se nalazi na www.italcro.hr.

Upute za rashodovanje električnih i elektroničkih dijelova



Ovaj simbol na proizvodu ili priručniku znači da istrošeni električni i elektronski dijelovi ne smiju završiti u običnom smeću. Za pravilno zbrinjavanje i istrošenog proizvoda pozvati ovlaštenu ustanovu za recikliranje otpada.

Pravilno zbrinjavanje otpada pomaže očuvanju zdravlja i okoline i značajan je izvor prihoda. Za više informacija i važeće propise pozvati lokalnu ustanovu za zbrinjavanje otpada.

**JAMSTVENI
LIST**

Poduzetnička zona 6
52216 Galižana
Tel.: 052/385-800
Fax.: 052/534-366

Kupac.....

Mjesto.....

Naziv Proizvoda.....

Tvornički broj.....

.....
Datum prodaje

.....
Žig i potpis prodavača

JAMSTVENI UVJETI
Jamstveni list vrijedi samo s računom

Proizvod dobiva jamstvo 2 godinu isključivo za utvrđene pogreške proizvođača.

ITALCRO se obavezuje da će snositi sve troškove otklanjanja oštećenja koje bi nastale kod normalne upotrebe proizvoda u jamstvenom roku.

Oštećeni alat kupac treba dostaviti u trgovinu gdje je kupljen.

U slučaju da se proizvod ne popravi u roku od 45 dana, isti se zamjenjuje novim.

ITALCRO ne uvažava jamstvo u slučajevima

- ako se kupac ne pridržava uputa o upotrebi
- ako je proizvod popravljala neovlaštena osoba
- ako se ne pridržava propisa HTZ HR o izvorima struje

U jamstvu ne spadaju oštećenja nastala prilikom prijevoza nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže, mehanička oštećenja koja skrivi korisnik te oštećenja nastala zbog više sile.

ITALCRO osigurava rezervne dijelove za proizvode u vremenu od 7 godina.

Ovlašteni servisi

ELINOR

1.Valdebečki put 47
52100 Pula
tel: 052/506-415