


PRSKALICA LEDNA AKU 12V 8Ah Li-Ion "PAPILLON" 12l i 16l



Pažnja!

- Periodično održavati filter koji se nalazi na usisnoj cijevi unutar spremnika kako ne bi došlo do neželjenog smanjenja pritiska.

12l



16l



1. SIGURNOSNE UPUTE

Pažljivo pročitati upute prije stavljanja prskalice u pogon:

- Poželjno je prilikom upotrebe nositi masku i rukavice
- Prilikom upotrebe povesti računa da sredstvo kojim prskamo ne dođe u kontakt s kožom, ne prskati uz vjetar, ne prskati prema ljudima ili životinjama
- Pažljivo pročitati upute sredstva za prskanje prije upotrebe
- Ne prskati zapaljiva sredstva
- Temeljno očistiti prskalicu nakon prskanja kako bi izbjegli koroziju i začepljenja i kako bi bili sigurni da se korištena sredstva neće miješati što bi moglo uzrokovati oštećenja na biljkama i smanjiti željeni učinak

2. OPIS UREĐAJA I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Prskalica je namijenjena za zaštitu biljaka od parazita a može se upotrijebiti se za čišćenje/dezinficiranje prostorija, stoke i peradi.

Baterijska prskalica je zamjena za klasičnu leđnu prskalicu. Opremljena je baterijom 12V/8Ah Li-Ion koja omogućava 4 sata neprekidnog korištenja te raspršivanje približno 300-350l tekućine ovisno o načinu intenziteta korištenja.

Tehničke specifikacije:

Šifra	61250	61251
Model	PSB 12L	PSB 16L
Zapremina	12l	16l
Pumpa	Membranska	
Radni pritisak	1.5-4bar	
Baterija	12V DC 8 Ah	
Punjač	AC220V / 50Hz, izlaz DC 12V-2A	
Dizne	Sektor / Konusna / 4 rupe	
Max protok	3.6l/min	

1. Dizna
2. Teleskopska mlaznica
3. Čep spremnika
4. Spremnik
5. Cijev
6. Ručka mlaznice
7. Ulaz za punjač
8. Voltmetar
9. Prekidač On/Off
10. Ručka za prijenos
11. Gumb za zadržavanje radnog položaja
12. Čep za otpust tekućine
13. Potenciometar



3. PRAVILA UPORABE

Postoji dva načina pokretanja rada prskalice:

1. Pokretanje rada prekidačem On/Off (9)- prskalice radi u maksimalnom režimu.
2. Pokretanje rada potenciometrom(13) - mogućnost regulacije intenziteta prskalice.

Dizna sektor

Pogodna je za bilje niskog rasta, i za rad s herbicidima, prskanje se obavlja niz vjetar i kretanjem paralelno s redom koji obrađujemo.

Dizna konusna

Pogodna je za tretiranje biljaka protiv parazita, prskanje se obavlja niz vjetar i kretanjem kroz odabranu seriju biljaka

Dizna 4 rupe

Pogodna je za tretiranje visokih usjeva i voćke

Rad

Provjeriti da je baterija uređaja dovoljno puna prije upotrebe. Natočiti prije pripremljenu tekućinu u spremnik te ga hermetički zatvoriti čepom. Provjeriti da li ima gubitaka u podnožju spremnika. Odabrati jednu od tri priložene dizne i montirati na mlaznicu. Pokrenuti baterijsku pumpu i stisnuti ručku s prekidačem za početak rada. Moguće je prskati neprekidno kao i na prekid.

Savjeti

- Prskalica se isporučuje s punom baterijom, unatoč tome može se isprazniti prilikom transporta i skladištenja te se preporučuje punjenje prije prve upotrebe
- Nastojte ne upotrebljavati pumpu bez tekućine za prskanje moglo bi oštetiti membranu pumpe. Ne okretati naglavačke pumpu moglo bi oštetiti bateriju
- Ako se unutar prskalice čuje neuobičajen zvuk ili ako se osjeti značajan pad kapaciteta odmah napuniti bateriju jer je to znak da je baterija ispražnjena. Spojiti prskalicu na punjač bez vađenja baterije, te je tako pustiti otprilike 8 sati. Preporučuje se punjenje u prostoriji koja je suha i dobro prozračena
- Prva uporaba se mora odraditi s vodom kako bi se osigurali da nema puštanja i da se prskanje odvija na željeni način
- Ne koristiti pumpu na temperaturama iznad 45°C i na temperaturama ispod -10°C
- Nakon 6 mjeseci uporabe potrebno je provjeriti da su svi vijci pritegnuti i da je sve na svome mjestu
- Ne koristiti pumpu blizu izvora plamena i vode, te je ne uranjati u vodu
- Ne prskati krute tvari
- Prilikom punjenja isključiti prekidač

5. SAVJETI ZA ČIŠĆENJE I SKLADIŠTENJE

Čišćenje:

Nakon upotrebe isprazniti spremnik i isprati čistom vodom, oprati cijev i pumpu, to smanjuje negativan učinak kemijske reakcije koja nastaje prilikom uporabe drugog sredstva idući put. Ostaci kemijskih sredstva mogu uzrokovati korodiranje i ostale neželjene posljedice štetne za pumpu, mlaznicu i dizne, te brtvi.

Skladištenje:

- Odložiti pumpu na mjesto koje je suho, prozračeno i udaljeno od dohvata djece
- Ne odlagati prskalicu blizu izvora plamena
- Kako bi izbjegli dodatna oštećenja pumpe i ostalih dijelova prije odlaganja zimi mora biti očišćena i osušena
- Prije odlaganja, baterija mora biti napunjena, i treba se postarati provjeriti i nadopuniti bateriju svaka dva mjeseca

Upute za rashodovanje električnih i elektroničkih dijelova



Ovaj simbol na proizvodu ili priručniku znači da istrošeni električni i elektronski dijelovi ne smiju završiti u običnom smeću. Za pravilno zbrinjavanje i istrošenog proizvoda pozvati ovlaštenu ustanovu za recikliranje otpada.

Pravilno zbrinjavanje otpada pomaže očuvanju zdravlja i okoline i značajan je izvor prihoda. Za više informacija i važeće propise pozvati lokalnu ustanovu za zbrinjavanje otpada.

**JAMSTVENI
LIST**

Poduzetnička zona 6
52216 Galižana
Tel.: 052/385-800
Fax.: 052/534-366

Kupac.....

Mjesto.....

Naziv Proizvoda.....

Tvornički broj.....

.....
Datum prodaje

.....
Žig i potpis prodavača

JAMSTVENI UVJETI
Jamstveni list vrijedi samo s računom

Proizvod dobiva jamstvo 2 godinu isključivo za utvrđene pogreške proizvođača.

ITALCRO se obavezuje da će snositi sve troškove otklanjanja oštećenja koje bi nastale kod normalne upotrebe proizvoda u jamstvenom roku.

Oštećeni alat kupac treba dostaviti u trgovinu gdje je kupljen.

U slučaju da se proizvod ne popravi u roku od 45 dana, isti se zamjenjuje novim.

ITALCRO ne uvažava jamstvo u slučajevima

- ako se kupac ne pridržava uputa o upotrebi
- ako je proizvod popravljala neovlaštena osoba
- ako se ne pridržava propisa HTZ HR o izvorima struje

U jamstvu ne spadaju oštećenja nastala prilikom prijevoza nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže, mehanička oštećenja koja skrivi korisnik te oštećenja nastala zbog više sile.

ITALCRO osigurava rezervne dijelove za proizvode u vremenu od 7 godina.

Ovlašteni servisi

ELINOR

1.Valdebečki put 47
52100 Pula
tel: 052/506-415