USISIVAČI ZA SUHO I MOKRO USISAVANJE

cod. 95815 - 1,2/15

cod. 95827 - 1,4/30 N

cod. 95821 - 1.2/20

cod. 95893 - 1.2/50 N - BISTADIO

Šifra 95815 – 1,2/15

Šifra 95821 – 1,2/20

Šifra 95827 – 1,4/30N

Šifra 95893 – 1,2/50 N – BISTADIO

Priručnik s uputama za uporabu **HRVATSKI**

Distribucija FERRITALIA PRO **PADOVA-ITALIJA**

OPIS SADRŽAJA PAKIRANJA

Kom. 1 Usisavač na vodu s priborom
Kom. 1 Priručnik s uputama za upotrebu

TEHNIČKI PODACI

Model	**Šifra 98815 1,2/15**	**Šifra 95821 1,2/20**	**Šifra 95827 1,4/30N**	**Šifra 95893 1,2/50N**
Snaga	**W 1.200**	**W 1.200**	**W 1.400**	**W 1.200 – BISTADIO**
Snaga usisa	**17 Kpa**	**17 Kpa**	**17 Kpa**	**19 Kpa**
Plastični spremnik	**15 l**			
Spremnik od inoxa		**20 l**	**30 l**	**50 l**
S priključkom za električni alat i sinhroniziranim prekidačem			**DA**	**DA**
Razina zvučne snage LwA	**80 dB**	**80 dB**	**80 dB**	**75 dB**
Razina zvučnog tlaka LpA	**70 dB**	**70 dB**	**70 dB**	**65 dB**
Težina	**7 kg**	**7 kg**	**9 kg**	**13,8 kg**

UPORABA SUKLADNA PROPISIMA

Stroj je namijenjen za usisavanje prašine i tekućine i za otpuhivanje lišća u vanjskom prostoru ili na terasama.

Svaka uporaba koja nije sukladna uputama navedenim u ovom priručniku, može uzrokovati oštećenje stroja i ozbiljno ugroziti život korisnika. Da bi se sačuvala jamstvena prava, kao i u cilju sigurnosti proizvoda, neophodno je potrebno strogo se pridržavati sigurnosnih upozorenja. Iz razloga vezanih uz konstruktivna svojstva proizvoda, ne mogu se potpuno isključiti sve preostale opasnosti.

SIGURNOSNE UPUTE

Pažnja, prilikom uporabe električnih strojeva, a da bi se spriječile opasnosti razne vrste, uvijek se treba pridržavati sljedećih uputa o sigurnosti koje, stoga, treba pažljivo pročitati prije uporabe samog stroja:

- **Prije uključivanja na mrežu, provjeriti odgovara li napon mreže onom navedenom na natpisnoj pločici uređaja.**
- **Zaštitni osigurač od minimalno 10 A.**
- **Voditi računa o uvjetima u okolišu.** Nemojte izlagati električni alat kiši. Nastojati da se rad uvijek obavlja pod dobrom rasvjetom. Nemojte koristiti električne strojeve u blizini zapaljivih tekućina ili plinova.
- **Isključiti utikač iz strujne utičnice kada:** se uređaj ne upotrebljava, prije otvaranja uređaja, tijekom postupaka čišćenja i održavanja.
- **Kada se alat ne koristi, čuvati ga na suhom mjestu.**
- **Djeca se moraju nalaziti na dovoljnoj udaljenosti.** Nemojte dopustiti djeci ili drugim osobama da se približe području rada, čime će se izbjeći slučajno dodirivanje kabela ili uređaja.

- **Nemojte preopterećivati uređaj.** Nemojte dopustiti da uređaj radi pod opterećenjem te stoga izbjegavati preopterećenja u odnosu na maksimalnu raspoloživu snagu.
- **Uvijek koristiti odgovarajući alat.** Nemojte, dakle, koristiti alat nedovoljne snage ili pribor za koji je potrebna veća snaga, a posebice nemojte koristiti stroj u svrhe i za radove koji se razlikuju od onih za koji je isti namijenjen.
- **Izbjegavati uporabu električnog kabela na pogrešan način.** Nemojte podizati alat držeći ga za kabel i nemojte izvlačiti utikač iz utičnice povlačenjem kabela. Zaštititi kabel od visokih temperatura, ulja, oštrih rubova i ostalih abrazivnih sredstava.
- **Izbjegavati nesigurne položaje.** Tijekom rada treba uvijek zauzeti siguran položaj i održavati ravnotežu. Čuvati se nehotičnih padova tijekom čišćenja stepenica.
- **Redovito provjeravati kabel** i dati ga promijeniti kod servisera ako je isti oštećen. Provjeriti jesu li **produžni kablovi** odgovarajući i neoštećeni.
- Ručke uvijek održavati suhim, bez ostataka ulja ili maziva.
- **Isključivanje alata.** Uvijek isključiti utikač iz utičnice kada se alat ne koristi ili prije obavljanja bilo kakvog zahvata prilikom popravaka i/ili zamjene potrošnih alata.
- **Izbjegavati nehotično uključivanje stroja** slučajnim pritiskom na prekidač tijekom prenašanja uređaja. Uvijek provjeriti je li prekidač uređaja isključen prije uključivanja kabela za napajanje u električnu mrežu.
- **Provjeriti radi li uređaj ispravno i je li u kvaru ili je oštećen.** Provjeriti rad pokretnih dijelova, postoje li eventualna oštećenja, jesu li ispravno montirani svi dijelovi kao i sve ostale uvjete koji bi mogli negativno utjecati na pravilan rad uređaja. Nemojte nikada koristiti alat ako je prekidač u kvaru. Eventualne kvarove uređaja i/ili pojedinih dijelova moraju popraviti **stručne osobe** u skladu s pravilima struke.

Nepridržavanje navedenih uputa može biti uzrokom: kvarova, nepravilnosti u radu i/ili nezgoda.

- **Uporaba na otvorenom prostoru:** Kod uporabe proizvoda u vanjskom prostoru koristiti odgovarajuće produžne kablove koji su prikladni za tu svrhu i označeni u tom smislu.
- **Za siguran rad, nemojte uklanjati zaštite i vijke sa mjesta na koja su postavljeni.**
- **Nemojte dodirivati dijelove uređaja ili pribor u pokretu prije isključivanja kabela za napajanje uređaja iz električne mreže.**
- **Zaštita od strujnih udara:** Izbjegavati tijekom uporabe dodir tijela s uzemljenim predmetima kao što su cijevi, radijatori, pećnice i drugi kućanski aparati te nositi obuću s izoliranim i suhim đonom.
- **Ni u kom slučaju se ne smiju usisavati sljedeće tvari: upaljenje šibice, žeravica ili upaljene cigarete, zapaljivi, korozivni i eksplozivni materijali u plinovitom ili tekućem obliku.**
- **Uređaj nije prikladan za usisavanje prašine opasne za zdravlje.**
- **Uređaj upotrebljavati samo za radove za koje je proizveden i namijenjen.**

OPIS

1 – Glava motora
2 – Spremnik (plastika šifra 95815, inox šifre 95821-95827.95893)
3 – Prekidač za uključivanje jednostavni (I/O) – (šifre 95815-95821), sinhronizirani (I/O/II) (šifre 95827-95893)
4 – Utičnica za električni alat (IP44-Plava) (Šifra 95827-95893)
5 – Kotači

SKLAPANJE

1 – izvući stroj iz ambalaže uz pomoć za to namijenjene ručke
2 – Otpustiti dvije kuke, desnu i lijevu
3 – Izvući usisni sklop
4 – Izvući sav pribor iz bubnja
5 – Prevrnuti bubanj naglavačke te umetnuti kotače pritiskom
6 – Vratiti usisni sklop i pričvrstiti dvije kuke
7 – Umetnuti prsten savitljivog crijeva na prednji priključak i okrenuti ga ulijevo
8 – Dodati pribor koji odgovara poslu koji će se obavljati.

Montiranje i održavanje filtera

Svi ovi modeli usisavača na vodu imaju mogućnost usisavanja i krutih i tekućih tvari.
Stoga se savjetuje upotreba platnenih filtera ili uložaka da bi se izbjeglo onečišćenje tijela motora krutim otpadom ili stranim tijelima koji bi mogli ugroziti pravilan rad stroja.

1- VREĆICA

2 – PLATNENI FILTER

3 – ULOŽAK FILTERA

Za usisavanja prašine ili krutih tvari

Postaviti papirnati filter (1) (koji se kupuje kao pribor) na način da se otvor na filteru postavi na usisni priključak uz pravilni pritisak kako ne bi iskliznuo.
Postaviti platneni filter (2) ili umetak filtera (3), ovisno o modelu, na način da u potpunosti prekrije košaricu koja se nalazi ispod tijela motora. Prašinu je moguće usisavati i bez vrećice, ali samo kod platnenog filtera, u tom slučaju prašina će ulaziti direktno unutar bubnja. Nakon upotrebe bubanj će se morati isprazniti.
PAŽNJA: MODELI ŠIFRA 95821 I ŠIFRA 95893 KOJI IMAJU UTIČNICU ZA PRIKLJUČAK EELEKTRIČNOG ALATA, AKO SE UPOTREBLJAVAJU SA SUHOM BRUSILICOM ZA ZIDOVE MORAJU OBAVEZNO IMATI PAPIRNATU VREĆICU (kupuje se kao pribor). NEUPOTREBLJAVANJE PAPIRNATE VREĆICE MOGLO BI DOVESTI DO OZBILJNOG OŠTEĆENJA MOTORA.

Za usisavanje tekućina

Savjetuje se ostaviti spužvasti filter, ali nikako se ne smije zaboraviti ukloniti papirnatu vrećicu (ako postoji). Pored toga, zamijeniti umetak filtera spužvastim filterom.

Uključivanje u rad

Prije uključivanja stroja u rad provjeriti kako slijedi:

1. Ovisno o načinu korištenja (usisavanje krutih ili tekućih tvari), jesu li filteri ili vrećice dobro postavljeni
2. Je li tijelo motora dobro pričvršćeno na bubanj pomoću kuka.
3. Odgovara li pribor upotrebi.
4. Je li utikač uključen u odgovarajuću strujnu utičnicu.

Za modele s prekidačem O/I (šifra 95815/95821)

Potrebno je postaviti prekidač u položaj "I" da bi se uključio usisvač: za isključivanje stroja, dovoljno je vratiti prekidač u položaj "O".

Za modele sa sinhroniziranim prekidačem I/O/II (šifra 95827/95893)

Potrebno je prekidač postaviti u položaj "II" i uključiti će se usisavanje dok će se postavljem prekidača u položaj "I", nakon što je u utičnicu (4) uključen neki od električnih alata, usisavanje automatski uključiti u trenutku u kojem se bude uključio električni alat (Slika 1).

Tako da se, spajanjem konektora (Slika 2) na priključak za usisavanje prašine električnog alata, a potom na savitljivu cijev (Slika 3), prašina može sakupljati direktno u usisavač. U tom slučaju usisavanje će se automatski prekinuti bez potrebe izvođenja bilo kakvog dodatnog postupka, nekoliko sekundi nakon isključivanja električnog alata.

Slika 1

Slika 2

Slika 3

UPOTREBA STROJA

Ovaj stroj je proizveden za usisavanje krutih tvari, prašine i tekućine u kućnoj uporabi. Stoga se ni u kom slučaju ne smiju usisavati: upaljene šibice, žeravica i zapaljene cigarete, zapaljivi, korozivni i eksplozivni materijali u obliku plinova ili tekućina.

Upotreba se razlikuje na temelju pribora koji se koristi.

- Zakrivljeni nastavak: koristi se za usisavanje tekućina u vodovodnim cijevima, u kupaonici, u umivaonicima, u kadama i slično.
- Uski nastavak: na izrazito malim mjestima do kojihje teško doprijeti, kutovi, sjedala i slično.
- Široki nastavak: za veće površine kao što su podovi, tepisi i slično.

Pored toga, svi modeli imaju i nastavak za ispuhivanje.

Da bi se usisavač mogao koristiti kao puhalica, potrebno je premjestiti usisno crijevo , koje se nalazi na bočnoj strani bubnja, na priključak za ispuhivanje koji se nalazi na tijelu motora. (Slika 4) Ovo rješenje je prikladno za ispuhivanje listova ili laganih krutih tvari u vanjskom prostoru ili na terasama.

Slika 4.

Čišćenje i održavanje

Ovaj stroj ne zahtijeva posebne postupke održavanja; jako je bitno, usisava li se prašina, mijenjati papirnatu vrećicu redovito i ovisno o upotrebi usisivača, budući da bi previše puna vrećica mogla oštetiti ili ugroziti pravilan rad motora.

Kod usisavanja tekućina, savjetuje se vodu odmah isprazniti da se izbjegne nastanak ustajale vode ili da motor ne bi dugo vremena bio u vlažnom okruženju.

Za pražnjenje bubnja odmah nakon usisavanja, slični model (šifra 95893) ima fleksibilno crijevo smješteno na dnu stroja.

Za ostale modele je potrebno:

1 – Isključiti utikač iz utičnice

2 – Otvoriti bubanj i izvući tijelo motora

3 – Isprazniti bubanj

Čišćenje filtera

Za čišćenje spužvastog filtera je dovoljno izvući ga i oprati vodom i sapunom. Za čišćenje uloška filtera, izvući ga i očistiti komprimiranim zrakom.

JAMSTVO

Jamstveni rok ovog uređaja iznosi 24 mjeseca i njime su pokriveni eventualni tvornički nedostaci.

Jamstvom je pokriven redovan rad proizvoda i ne uključuje kvarove nastale zbog trošenja , nepravilnog održavanja, neovlaštenih izmjena alata od strane neovlaštenih osoba, nepravilne uporabe alata, uporabe neodgovarajućeg pribora, pregrijavanja stroja, itd.

Jamstvo će biti važeće ako se datum kupovine bude dokazao prilaganjem fakture, dostavnice ili fiskalnog računa.

Informacija o zbrinjavanju dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja.

Ovaj simbol na proizvodu i/ili popratnoj dokumentaciji označava da se iskorišteni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s kućnim otpadom. U cilju ispravnog sakupljanja, obrade i zbrinjavanja ove proizvode treba odvesti u za to namijenjene sabirne centre gdje će biti prihvaćeni bez nadoplate. Pravilno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti će uštedi vrijednih sirovina i spriječiti bilo kakve potencijalne negativne posljedice na ljudsko zdravlje i okoliš do kojih bi moglo doći zbog pogrešnog odlaganje otpada. Za dodatne informacije obratite se lokalnim vlastima ili najbližem centru za zbrinjavanje otpada.

ITALCRO d.o.o.

Poduzetnička zona 6
52216 Galižana
Tel.: 052/385-800
Fax.: 052/534-366

JAMSTVENI LIST

Kupac.....

Mjesto.....

Naziv Proizvoda.....

Tvornički broj.....

Datum prodaje _____ **Žig i potpis prodavaća** _____

JAMSTVENI UVJETI

Jamstveni list vrijedi samo s računom

Proizvod dobiva jamstvo od 2 godine isključivo za utvrđene pogreške proizvođača. ***ITALCRO*** se obavezuje da će snositi sve troškove otklanjanja oštećenja koje bi nastale kod normalne upotrebe proizvoda u jamstvenom roku.
Oštećeni alat kupac treba dostaviti u trgovinu gdje je kupljen.
U slučaju da se proizvod ne popravi u roku od 45 dana, isti se zamjenjuje novim.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni snosi kupac. Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu, kupac je obvezan podignuti proizvod po izvršenom servisu i isto potvrditi potpisom.
ITALCRO ne uvažava jamstvo u slučajevima

- ako se kupac ne pridržava uputa o upotrebi
- ako je proizvod popravljala neovlaštena osoba
- ako se ne pridržava propisa HTZ HR o izvorima struje

U jamstvu ne spadaju oštećenja nastala prilikom prijevoza nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže, mehanička oštećenja koja skrivi korisnik te oštećenja nastala zbog više sile.

ITALCRO osigurava rezervne dijelove za proizvode u vremenu od 7 godina.

OVLAŠTENI SERVIS: **ITALCRO**
Poduzetnička zona 6
52216 Galižana

Kontakt
052/385-802
052/385-801
052/385-807

VAŽNO!
Za sva pitanja vezana uz način dostave u servis i povrat po izvršenom popravku obavezno kontaktirati gore navedene brojeve telefona.